

「電気ストーブ」をご愛用のお客様へ
日ごろのご注意で安全な冬を！

寒くなると暖房機による事故が増えてきます。
事故を未然に防ぐためご使用状況のチェックをしましょう。

平素は弊社商品をご愛用いただき、誠に有難うございます。

電気ストーブの本格的な使用時期を迎え、電気ストーブによる事故の未然防止のため、下記の点についてご注意をお願いいたします。特に長期間ご使用の暖房機器は、熱や湿気などにより暖房機器の内部に劣化が生じている恐れがあり、それが原因で**発煙・発火**などの事故にいたる場合もあります。

●商品に関する注意点

- ・スイッチを入れても暖かにならない時がある。(運転が不安定)
- ・スイッチ部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ・運転中に、異常な音や振動がする。
- ・電源コードに触れると運転が止まってしまう。
- ・電源コードの被覆が剥けたり破損している。

ご使用の際に少しでもおかしいと思ったら、すぐに製品の使用を中止してください。
そのままご使用いただくのは、大変危険です。 電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、弊社サービスセンターにご相談ください。

●環境に関する注意点

- ・就寝中はご使用にならないでください。
- ・カーテン等可燃物の近くではご使用にならないでください。
- ・電気ストーブの上方に洗濯物などを吊るしたり、干したりしないでください。

電気ストーブに布団やカーテンなどの可燃物が直接接触したり、放射される熱の蓄積により出火した事故の例があります。取扱説明書の注意事項を守ってご使用ください。

●**外出時や使わない時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。**

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター
電話番号：03-3527-8899
お電話受付時間：月曜～金曜 9:30～17:00(祝日は除きます)

●補修部品の有無により、機種や故障の内容によっては、修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

2011年12月吉日
株式会社シー・シー・ピー